



Liste de pièces 40500,40505,40507

INS-226
2000-01-18

			40500	40505	40507
		01/09/99 <i>Prenez soin de bien identifier votre no de modèle et série afin de déterminer la pièce à commander.</i>	1 J00950500765 À AUJOURD'HUI	1 J00950600484 À AUJOURD'HUI	1 J00950802005 À AUJOURD'HUI
No	Qty	Description	No	No	No
1	2	BOUCHES NOIRE	02021	02021	02021
2	2	BOUCHES CARRÉES NOIRE	01657	01657	01657
6	2	VOLETS	02022	02022	02022
7	2	ISOLANT VOLET	01823	01823	01823
8	1	BAGUE ANTI-TENSION	00525	00525	00525
9	1	BAGUE ANTI-TENSION	00660	00660	00660
16	1	ISOLANT VOLET ARRIÈRE	01806	01806	01806
17	1	VOLET ARRIÈRE	01784	01784	01784
20	1	ARBRE SERVO-MOTEUR	02023	02023	02023
21	3	OEILLETS	00248	00248	00248
25	1	SERVO-MOTEUR ASS	02017	02017	02017
30	1	ÉLECTRONIQUE EARC	02133	02133	02133
32	1	FILTRE	02422	02393	02422
34	1	PORTE EARC ASSEMBLEE	12287	12287	12287
35	1	CONTRÔLE MURAL	02423	02424	02558
57	1	ROUE	12108	12108	12108
58	1	FILTRE	01232	02421	01232
59	1	NOYAU DE RÉCUPÉRATION	02431	02405	02431
64	1	LOQUET	05960	05960	05960
64	1	ARRÊTOIR(KEEPER)	00887	00887	00887
65	1	VOLUTE AVANT	01190	01190	01190
67	1	CONDENSATEUR	02104	02104	02104
68	1	MOTEUR	12027	12027	12027
71	1	ROUE DOUBLE	02015	02015	02015
72	1	KIT FILS THERMISTOR	12895	12895	12895
73	2	TIGES VOLET	11891	11891	11891
74	1	TIGE VOLET	11892	11892	11892
75	1	INTERRUPTEUR À POUSSOIR	01825	01825	01825
	1	KIT D'INSTALLATION	02432	02432	02432
	1	BOÎTE	04117	04117	04117
	1	MANUEL	02428	02428	03108

Il est à noter que les numéros de pièces non indiqués dans cette liste ne sont pas disponibles. Ce sont des pièces qui nécessitent des connaissances d'assemblage que seul le manufacturier peut garantir.